

1. Per visualizzare la schermata dell'area contatore, premere **Utilità/Contatore** sul **Pannello di controllo**
- 2.

