

Letture Contatore Modelli:

**C224 - C227 - C258 - C284 - C287 - C308 -  
C364 - C368 - C454 - C458 - C554 – C558  
C654 – C658 - C754 - C3351 - C3320i -  
C3350i - C4000i - C250i - C300i - C360i -  
C450i - C550i - C650i**

1° Premere il tasto "**Menu**" (Home).

2° Ora premere "**Contatore**" (situato nella parte in alto a sinistra).

3° Premere "**Stampa Lista**".

4° A questo punto selezionare il cassetto desiderato e poi premere "**Avvio**".

N° fax centro servizi	0919673631		
Nome macchina	KM_C308		
Contal. totale	516492	Contatore doppio tot.	87051
Cont n° originali	507085	Cont n° sei	419765
Numero di fogli stampati	506816		

Copia		Total	Form. gran.
	Total	457982	9525
	Cop. ton. (Bk)	358788	5504
	Colore	99151 [6]	4021
	Monocolore	43	0
	2 colori	0	0
Stampa		Total	Form. gran.
	Total	58510	151
	Cop. ton. (Bk)	22783	14
	Colore	35727 [7]	137
	2 colori	0	0
Totale (Copie + Stampe)		Total	
	Total	516492	
	Cop. ton. (Bk)	381571 [1]	
	Colore	134878 [3]	
	Monocolore	43 [4]	
	2 colori	0 [5]	

Scansione		Total	Form. gran.
	Cop. ton. (Bk)	0 [2]	0
	Colore	0 [8]	0
	Scans.	2359	358
	TX Fax	0	
	RX Fax	0	
		OCR nessuno	Con OCR
	Numero di DOCX originali inviati	0	0
	XLSX invio numero di originali	0	0
	PPTX invio numero di originali	0	0

Total		516492
Cop. ton. (Bk)	[1]+[2]	381571
Toner (color)	[3]+[4]+[5]+[8]	134921

← **Bianco e Nero**

Nota

← **Colore**