

## Lettura Contatore Modelli:

# 163 - 211



- 1° Premere il tasto **"Conferma"** sulla parte sinistra della tastiera.



- 2° Premere il tasto [▲] o [▼] fino a selezionare **"Pagine Totali"**, quindi premere [OK].

