

## Lettura Contatore Modelli:

**7216 - 7220 - 162 - 210**



1° Premere il tasto "**Stato**" sulla tastiera.



2° Per visualizzare il numero di copie effettuate premere "**Si**" accanto al display.

