Lettura Contatore Modelli:

C220 - C280 - C360 - C452

1° Premere il tasto "Utilità / Contatore" sulla tastiera.



2° Di seguito premere sulla scritta in alto a sinistra sul display "**Cont Vend**".



3° Premere "Controllo Dettagli" in basso sulla parte sinistra del display.

Controllo dettagli

4° A questo punto preme "**Stampa Lista**" sul display.

Stampa lista

5° Ora scegliere il cassetto da cui stampare la lista, poi premere "Avvio"



Lista conto metri

P 1 04/06/2010 14:18 Serial No. A0ED022010914 TC: 1350

№ fax centro servizi	0919673631 W/BT_C280			
Nome macchina				
Contat.	00001350	Contatore doppio tot.	00000041	
Cont nº originali	00001321	Cont nº set	00001280	

Copia		Total	Form. gran.
	Total ESR:свы Colore Monocolore 2 colori	0000741 0000733 0000008 ^[6] 0000000 0000000	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
Stampa		Total	Form. gran.
	Total EBR: свю Colore 2 colori	0000548 0000212 0000336 0000000	0000004 0000001 0000003 0000000
Totale (Copie + Stampe)	Total ESR:сыс> Colore Monocolore 2 colori	0001289 0000945 [1] 0000344 [3] 0000000 [4] 0000000 [5]	

Scan/fax	1	Tota1	Form. gran.
	EBR: свы) Colore Scans.	0000061 ^[2] 0000000 ^[8] 0000031	0000000 0000000 0000000
	ТХ Fах RX Fax	00000018 00000048	

Total		0001350	
Cop. (Bk)	[1]+[2]	0001006	
Toner (Color)	[3]+[4]+[5]+[8]	0000344	

