

Lettura Contatore Modelli:

**Bizhub C224 - C227 - C258 - C284 -
C287 - C308 - C364 - C368 - C454 -
C554 - C654 - C754 - C3351 - C3320i
- C3350i - C4000i - C250i - C300i -
C360i - C450i - C550i - C650i**

1° Premere il tasto **“Menu”** (Home).

2° Ora premere **“Contatore”** (situato nella parte in alto a sinistra).

3° Premere **“Stampa Lista”**.

4° A questa punto selezionare il cassetto desiderato e poi premere **“Avvio”**.

N° fax centro servizi	0919673631		
Nome macchina	M8T_C280		
Contab. Totale	00001350	Contatore doppio tot.	00000041
Cont n° originali	00001321	Cont n° set	00001280

Copia	Total	Form. gran.
Total	0000741	0000000
Cop. (bk)	0000733	0000000
Colore	0000008 [6]	0000000
Monocolore	0000000	0000000
2 colori	0000000	0000000
Stampa	Total	Form. gran.
Total	0000548	0000004
Cop. (bk)	0000212	0000001
Colore	0000336 [7]	0000003
2 colori	0000000	0000000
Totale (Copie + Stampe)	Total	Form. gran.
Total	0001289	
Cop. (bk)	0000945 [1]	
Colore	0000344 [3]	
Monocolore	0000000 [4]	
2 colori	0000000 [5]	

Scan/ fax	Total	Form. gran.
Cop. (bk)	0000061 [2]	0000000
Colore	0000000 [8]	0000000
Scans.	0000031	0000000
TX Fax	00000018	
RX Fax	00000048	

Total		0001350
Cop. (bk)	[1] + [2]	0001006
Toner (color)	[3] + [4] + [5] + [8]	0000344

Nota



Bianco & Nero



Colore