

## Lettura Contatore Modelli:

# 130f - 131f - 190f



- 1° Premere il tasto **"Funzioni Avanzate"** sulla parte superiore della tastiera.
  
- 2° Premere il tasto [▲] o [▼] fino a selezionare **"Contatore Pagina"**, quindi premere **[Conferma]**.