

Letture Contatore Modelli:

240f



- 1° Premere il tasto "**Il Mio MFP**" sulla parte sinistra della tastiera.
- 2° Di seguito premere sulla scritta in basso al centro sul display "**Info Macchina**".
- 3° Premere "**Stampa**" sulla parte in alto al display.
- 4° A questo punto preme "**Si**" sul display.