

Letture Contatore Modelli:

361 - 421 - 501



1° Premere il tasto **"Utilità / Contatore"** sulla tastiera.

Utilità/Contatore



2° Di seguito premere sulla scritta in alto a sinistra sul display **"Cont Vend"**.

Lista lavori

Cont. vend

3° Premere **"Controllo Dettagli"** in basso sulla parte sinistra del display.

Controllo
dettagli

4° A questo punto preme **"Stampa Lista"** sul display.

Stampa lista

5° Ora scegliere il cassetto da cui stampare la lista, poi premere **"Avvio"**

