

Letture Contatore Modelli:

420 - 421 - 500 - 501
600 - 601 - 750 - 751



- 1° Premere il tasto **"Utilità / Contatore"** sulla tastiera.

Utilità/Contatore



- 2° Premere **"Controllo Dettagli"** in basso sulla parte sinistra del display.

Controllo
dettagli

- 3° A questo punto preme **"Stampa Lista"** sul display.

Stampa lista

- 4° Ora scegliere il cassetto da cui stampare la lista, poi premere **"Avvio"**

