

Lettura Contatore Modelli:

Bizhub C3350 - C3850

- 1° Premere il tasto **"Menu"**.

- 2° Ora premere **"Utilità"**.

- 3° Premere **"Impostazioni Utilità"**.

- 4° Premere **"Impostazioni Stampante"**.

- 5° Ora premere **"Stampa Rapporti"**.

- 6° Ora premere **"Lista del contat."**.

- 7° Selezionare la scritta **"Stampa"** e premere **"OK"**.

Lista del contat.

P 1

12/06/2014 14:21

Num. di serie A4Y4021006958

TC:00000010

N° fax centro servizi			
Nome macch.	KM_C3350		
Total	00000010	Contatore doppio tot.	00000000
Conteggio fogli	00000010		

Copia	Total	0000010	Form.gran	0000000
	Cop. ton. (Bk)	0000009		0000000
	Colore pieno	0000001 [6]		0000000
Stampante	Total	0000000	Form.gran	0000000
	Cop. ton. (Bk)	0000000		0000000
	Colore pieno	0000000 [7]		0000000
Total (Copiare e stampare)	Total	0000010		
	Cop. ton. (Bk)	0000009 [1]		
	Colore pieno	0000001 [3]		

Fax/Scansione	Total		
	Cop. ton. (Bk)	0000000 [2]	
	TX Fax	00000000	
	RX Fax	00000000	

Total			00000010
Cop. ton. (Bk)		[1]+[2]	00000009
Colore pieno	Copia	[6]	0000001
	Stampante	[7]	0000000

SOMMA COLORE
(Copia + Stampante)